

Logiciel Self Service Management AGILIS



Désignation	Référence
Logiciel Self Service Management AGILIS - USB, licence par clé USB à brancher sur PC	11909

1	Réservoirs : contrôle des opérations de soutirage/remplissage et des niveaux virtuels des réservoirs
2	Site : configuration de l'installation
3	Rapport : analyse et reporting
4	Exporter : rapports personnalisés
5	Paramètres : configuration et personnalisation du logiciel SSM AGILIS

LOGICIEL SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS	
Configuration requise	Installation exclusivement sur PC - à partir de Windows Vista Service Pack 2 - ne convient pas pour MAC
Compatibilité	Compatible avec les distributeurs déjà en place travaillant avec le logiciel SSM 2018
Installation	Via clé USB
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Récupérer les distributions • Enregistrer les distributions dans une base de données SQL • Surveiller le niveau du réservoir • Etablir des rapports de consommation avec les critères de sélection suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Utilisateur - Station carburant - Période - Immatriculation • Visualiser les données sous forme de graphique • Archiver les données • Exporter vers Excel, Acrobat ou fichier texte en sauvegardant au préalable le format de son rapport et choisir les données à exporter



10876



10879

10878



8705



7826

Logiciel Self Service Management AGILIS - Accessoires		Poids en kg	Référence
Désignation			
Kit PC Converter pour le transfert de données par câble (sortie USB), hors logiciel		0,5	10876
Jeu de clés avec une clé maître, 10 clés utilisateurs, dispositif de lecture clé (sortie USB) pour le transfert de données sur PC sans câble, logiciel PC non fourni		0,5	10879
Lecteur clé (sortie USB) pour le transfert de données sur PC sans câble, logiciel non fourni		0,5	10878
Clés utilisateurs (10 pièces)		0,05	8705
Clé maître (1 pièce)		0,01	7826